

Használati útmutató vlies tapétákhoz

1. Fontos:

Vizsgálja meg a mintát a feldolgozás előtt az esetleges hibák miatt! Ügyeljen arra, hogy egy adott falrésznel csak azonos gyártási számú (Anfertigungsnummer) tekercseket használjon! Reklamáció esetén a tapéta címkéjét ill. egy darab tapétavágatot őrizzen meg! A ragasztási költségeket nem áll módunkban visszatéríteni. Bontott ill. maradék tekercseket nem tudunk visszavásárolni.

2. Alapozás:

Az alap száraz, szilárd, tiszta, sima és áttetsző mintáknál világosan egységes legyen. A régi tapétát, ill. festéket el kell távolítani. Világos egységes alap elérése céljából a falat alapozni kell.

3. Ragasztó:

Minden esetben speciális vlies tapétaragasztó használata javasolt. Más ragasztó esetén nem vállalunk felelősséget a ragasztás minőségéért! A ragasztót a dobozán feltüntetett használati útmutató alapján kell bekeverni!

4. Feldolgozás:

Az előkészített ragasztót kefe vagy henger segítségével vigyük fel a falra oly módon, hogy egyszerre legfeljebb három csíknak megfelelő nagyságot kenjünk be, majd a levágott tapéta csíkokat szárazon helyezzük a beragasztózott falra. Tapétázó gép használatakor csíkonként húzza át a gépen a tapétát, és azonnal rakja fel a falra. (Nem kell puhítani!) A következő csíkot illessze fel és puha kefével vagy gumihengerrel simítsa el! A felesleges ragasztót egy ruhadarabbal vagy vizes szivaccsal azonnal távolítsa el. A száradás alatt kerülje a huzatot, ill. az erős hőszugárzást.